



Programmierung
Atmel-STK oder externe
Programmer oder USB

Aufsteckbarer USB-Adapter (mySmartUSB 2).
RS-232 Schnittstellen können auf USB umgelegt
werden.

Stromversorgung:
+ 5 V (VCC),
+ 15 V (VDD),
- 15 V (VSS).
Die Platinen 1 bis 3
brauchen nur + 5 V (VCC).

**ATmega Analogrechner
Verkabelungsübersicht**
Stand: 1.1 vom 30. 12. 12