

Wie wird das Gerät ein- und ausgeschaltet?

REMOTE:
Über die Einschaltsteuerung des Systems.
Gerät fährt hoch, wenn das Systemhochfährt.

LOCAL:
Mit den Tastern rechts daneben

OFFLINE:
Am E-A-Kanal /
Standard-Interface
(SIF) nicht verfügbar.

DEVICE CHECK:
Sammelanzeige für
Gerätefehler

NOT CONNECTED:
Keine Verbindung
über das
Spezialinterface
(SPIF)

Die Taster zum Ein-
und Ausschalten des
Systems

ERROR:
Stromversorgungsfehler
der CPU

MARGIN CHECK:
Grenzwertprüfung in der
Stromversorgung der CPU

Helligkeit und
Kontrast für beide
Bildschirme

Verbindung mit der CPU
über das Spezialinterface
(SPIF)

Die Wartungs-
bedienung der
CPU zulassen

Not-Aus (fürs
ganze System)

