
PWR
GND
Vcc_ext
Vcc_loc
Vcc_ext
Vcc_ext
INPUT
CONTRAST
BUS
SDA
UP
LEFT
RIGHT
INCREMENT
CANCEL
ENTER
RESET
DOWN